

4.4. LED Signals

Blinkend in Weiß und Blau abwechselnd mit jeweils 0,5 Sekunde	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Das Batteriesystem startet gerade
Leuchtet in Weiß stetig	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Das Batteriesystem wird weder geladen noch entladen
Langsam blinkende weiße Leuchte	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Das Batteriesystem ist am Laden
Schnell blinkende weiße Leuchte	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Das Batteriesystem ist am Entladen
Blinkend in Weiß und gleichzeitig stetige blaue Leuchte	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Das Batteriesystem wird entladen, und der SOC liegt unter 15 %
Blinkend in Weiß und Blau abwechselnd mit jeweils eine Sekunde	White ☐ ON Blue ☒ ON OFF OFF		Es ist eine Ereignismeldung aufgetreten (siehe Servicerichtlinie und Checkliste für weitere Details)